


PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ

Vaillant Geyser
MAG® premium 19/2 RXI



 **Vaillant**

WSTĘP

Szanowni Państwo

Kupując gazowy przepływowy podgrzewacz wody MAG... nabyliście Państwo wysokiej jakości produkt firmy Vaillant.

Prosimy Państwa o szczegółowe zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed uruchomieniem grzejnika wody a w szczególności z rozdziałami:



Uwagi ogólne



Przepisy



Obsługa


Spis zawartości instrukcji

	Uwagi ogólne	Elementy obsługi	3		
		Wskazówki	4		
		Gwarancja	4		
		Zastosowanie	5		
		Tabliczka znamionowa	5		
		Zestawienie wielkości	5		
	Przepisy	Warunki bezpieczeństwa	6		
		Wskazówki i ostrzeżenia	7		
		Przepisy i wytyczne	8		
			Obsługa	Przygotowanie do pracy	9
Uruchomienie grzejnika	9				
Pobór wody	11				
Regulacja temperatury wody	12				
Wyłączenie grzejnika	12				
Wymiana baterii	13				
Zabezpieczenie grzejnika przed zamarznięciem	13				
Usterki, konserwacja	14				
	Instalacja			Wymiary	15
				Ustalenie sposobu zamontowania	16
		Wyposażenie dodatkowe	17		
		Montaż regulatora ciśnienia	17		
		Montaż zaworu gazowego odcinającego oraz przyłączy do instalacji wodnej	18		
		Montaż grzejnika	19		
		Podłączenie grzejnika do instalacji gazowej i wodnej	19		
		Podłączenie grzejnika do istniejącej instalacji gazowej i wodnej	19		
		Zakładanie obudowy grzejnika	20		
		Odprowadzenie spalin	21		
		Przygotowanie do pracy	21		
		Schemat podłączeń elektrycznych	21		
			Regulacja wydajności	Nastawy fabryczne	22
Kontrola wstępna	22				
Kontrola ciśnienia gazu w dyszach	22				
Kontrola zużycia gazu grzejnika	23				
Kontrola działania grzejnika	23				
Obowiązki instalatora instruktaz użytkownika	23				
Tabela zastosowanych dysz oraz ilości spalane go gazu	24				
Tabela nastaw ciśnienia w dyszach	24				
	Kontrola / Serwis	Czujnik ciągu kominowego	25		
		Usuwanie usterek w przypadku wyłączenia przez wyłącznik bezpieczeństwa	25		
		Kontrola działania	26		

Dane techniczne

Tyłna strona

Elementy obsługi



Rys. 1: Wyposażenie dodatkowe z zespołem przyłączeniowym do poboru bezpośredniego

- 1 Pokrętko regulatora strumienia gazu
- 2 Pokrętko regulatora strumienia wody (regulacja temperatury)
- 3 Korki spustowe
- 6 Zawór odcinający gaz
- 7a Zawór odcinający zimnej wody (wyposażenie dodatkowe)
- 7b Zawór odcinający ciepłej wody (wyposażenie dodatkowe)
- 8 Pojemnik na baterie
- 9 Wziernik

Za szkody wynikłe z powodu nieprzestrzegania niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności.



UWAGI OGÓLNE

Wskazówki

Grzejnik może zainstalować i uruchomić każda osoba posiadająca aktualne uprawnienia do montażu urządzeń gazowych.

Gwarancja

1. Firma Vaillant Sp. z o.o., Mościska 26A k/Warszawy udziela dwunastomiesięcznej gwarancji prawidłowego funkcjonowania grzejnika począwszy od daty sprzedaży detalicznej.
 2. W okresie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń powstałych z winy producenta.
 3. Firma Vaillant Sp. z o.o. zwolniona jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku:
 - dokonania montażu urządzeń przez osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień,
 - dokonano montażu urządzenia niezgodnego z Instrukcją Instalacji,
 - stwierdzenia wad i niesprawności powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi.
 4. Warunki udzielenia gwarancji określone zostały w Karcie Gwarancyjnej, która stanowi podstawę do dokonania napraw gwarancyjnych, w związku z czym należy ją chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 5. Gwarancja producenta wygasa wskutek niedotrzymania przez użytkownika warunków podanych w Karcie Gwarancyjnej.
 6. Gwarancja producenta nie obejmuje roszczeń, które wykraczają poza bezpłatne usunięcie usterek, np. roszczenia pokrycia strat.
 7. Karta Gwarancyjna jest ważna jeżeli posiada wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią jednostki handlowej i podpisem sprzedawcy oraz pieczęcią i podpisem firmy instalacyjnej posiadającej odpowiednie uprawnienia gazowe. Ponadto nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp. Karta Gwarancyjna jest ważna z dowodem zakupu.
 8. Podczas okresu gwarancyjnego stwierdzone w urządzeniu usterki materiałowe lub wykonawcze (fabryczne) będą bezpłatnie usuwane wyłącznie przez punkty serwisu firmowego.
- Za usterki powstałe z innych przyczyn np. wskutek nieprawidłowej obsługi nie ponosimy odpowiedzialności. Udzielana gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia importowane do RP przez firmę Vaillant Sp. z o.o., Mościska 26 A k/Warszawy. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki nabywcy i gwaranta określają
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1995 r w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów (D.U. Nr64 z dn. 14 czerwca 1995 poz.3280).
 - Kodeks Cywilny.

Zastosowanie

Grzejniki ciepłej wody typu: MAG (Vaillant Geysler - Premium) są przeznaczone do przygotowania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwie domowym. Urządzenia te przewidziane są do montażu naściennego w pobliżu punktu poboru wody oraz przewodu kominowego do odprowadzenia spalin. Możecie Państwo używać go wraz z odpowiednim wyposażeniem dla miejscowego lub zdalnego poboru ciepłej wody.

Grzejniki MAG można, w zależności od potrzeb, instalować w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach, pomieszczeniach wydzielonych oraz ogólnego użytkowania, w których zapewni się właściwą wentylację pomieszczenia oraz sprawny układ odprowadzenia spalin. Grzejniki są przystosowane fabrycznie do spalania gazu ziemnego GZ 50.



Każde inne zastosowanie jest zabronione

Tabliczka znamionowa

Opis symboli na tabliczce opisowej

Zestawienie wielkości

Typ urządzenia MAG	Nominalna moc cieplna grzejnika	Rodzaj gazu	Oznaczenie wg. PN-87-M40301
MAG 19/2 RXI	17,4	GZ - 50	GGWP-17,4-B ₁ -I ₁₅₀

Tabela 1, Przegląd wielkości

GGWP - Gazowy Grzejnik Wody Przepływowej
Moc znamionowa -
MAG 19/2 RXI - 17,4 kW
B₁ - spaliny odprowadzane do kominu I₁₅₀ - jeden rodzaj gazu GZ-50.

Warunki bezpieczeństwa

Montaż, regulacja

Wszystkie czynności związane z montażem, regulacją, naprawami i przeglądami technicznymi powinny być przeprowadzone przez osoby uprawnione i kompetentne tj. osoby posiadające uprawnienia do montażu urządzeń gazowych.

Montaż powinien być wykonany zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego.

Zezwala się na stosowanie przewodów spalinowych posiadających aktualną Aprobata Techniczną.

Zapach gazu

W przypadku stwierdzenia nieszczelności instalacji należy zachować bezwarunkowo następujące środki ostrożności:

- nie włączać i nie wyłączać światła ani też żadnych innych wyłączników elektrycznych,
- w strefie zagrożenia nie używać aparatu telefonicznego,
- nie używać otwartego płomienia (zapalek, zapalniczek itp.),
- zamknąć główny zawór odcinający dopływ gazu do mieszkania (domku, budynku),
- otworzyć szeroko wszystkie drzwi i okna,
- wezwać pogotowie gazowe.

Zmiany

Nie dopuszcza się dokonywania przez użytkownika lub przez osoby nieuprawnione jakichkolwiek zmian lub przeróbek:

- w urządzeniu,
- w układzie doprowadzenia gazu do urządzenia,
- w układzie odprowadzenia spalin

oraz zabrania się niszczenia zabezpieczeń i zrywania plomb (nie dotyczy instalatorów i zakładów autoryzowanych).

Zakaz dokonywania zmian przez osoby nieuprawnione dotyczy również wykonanych instalacji w pomieszczeniu, w którym pracuje grzejnik wody, o ile może mieć to wpływ na prądotwórczą pracę grzejnika.

Na przykład:

- nie wolno zagradzać lub zasłaniać otworów wentylacyjnych, nawiewnych i wywiewnych,
- nie wolno utrudniać dopływu powietrza do grzejnika przez usytuowanie wokół niego np. szafek, regałów lub półek,
- nie wolno zasłaniać otworów odprowadzenia spalin podczas wszelkich prac remontowych,
- w otoczeniu grzejnika nie należy używać dodatkowych urządzeń służących do mechanicznego przewietrzania (wentylator wyciągowy), suszarek do bielizny lub okapów wyciągowych itp.,
- w przypadku zastosowania uszczelnionych okien w pomieszczeniu, w którym będzie pracował grzejnik, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem aby rozwiązać problem wystarczającej ilości powietrza do spalania.

Warunki bezpieczeństwa



Materiały wybuchowe i łatwopalne

Nie wolno w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany grzejnik, przechowywać ani używać materiałów łatwopalnych takich jak benzyna, rozpuszczalniki, farby itp.

Konserwacja/ Serwis

Zalecane jest dokonywanie corocznych przeglądów technicznych urządzeń przez Serwis Firmowy lub uprawnione do takich przeglądów Zakłady Autoryzowane.

Wskazówki i ostrzeżenia

Oparzenia

Prosimy zwracać uwagę i kontrolować temperaturę wody z grzejnika ze względu na możliwość oparzenia gorącą wodą.

Korozja

W pomieszczeniach w których używane są grzejniki nie wolno stosować żadnych sprayów, rozpuszczalników, środków chemicznych do czyszczenia, farb, klejów itd., Środki te mogą przy niekorzystnych warunkach spowodować korozję grzejnika oraz przewodu odprowadzenia spalin.


Nieszczelność instalacji

W przypadku stwierdzenia nieszczelności w układzie instalacji ciepłej wody pomiędzy grzejnikiem a punktami poboru wody, należy zamknąć zawór odcinający dopływ wody a następnie należy zlecić usunięcie usterek instalatorowi.

Przepisy i wytyczne

- Przed przystąpieniem do instalacji grzejnika należy uzyskać zgodę: Rejonowego Zakładu Gazowniczego na przydział gazu.
- W Instalacji odprowadzenia spalin zaleca się zastosowanie wkładu kominowego posiadającego aktualną Aprobatę Techniczną.
- Nie wolno instalować grzejnika w pomieszczeniach, w których zainstalowane są wentylatory wyciągowe bądź nagrzewnice powietrzne.
- Przy instalowaniu urządzenia muszą być zachowane postanowienia aktualnego Prawa Budowlanego. (Dz.U. 15 z 1999 roku poz. 140 z aktualnymi zmianami).
- Zachowanie odległości grzejnika od łatwopalnych materiałów względnie części urządzeń nie jest wymagane, gdyż przy pracy grzejnika z nominalną wydajnością, jego temperatura nie przekracza 85 °C.


Przygotowanie do pracy




Otwarcie zaworów odcinających

- Otworzyć zawór odcinający gaz (6).
- Otworzyć zawór odcinający zimnej wody (7).
- Otworzyć zawór ciepłej wody w celu odpowietrzenia grzejnika.
- Sprawdzić czy zostały włożone baterie (2 szt. po 1.5 V - w zakresie dostawy) do pojemnika baterii (przy pierwszym uruchomieniu grzejnika).

Uruchomienie grzejnika




Ustawienie gotowości do pracy

- Obrócić Pokrętko regulatora strumienia gazu (1) z pozycji Wył
 - w pozycję Gotowości do pracy -  (od minimalnej do maksymalnej mocy cieplnej grzejnika).
- Grzejnik w tej pozycji uruchamia się samoczynnie do pracy, w momencie otwarcia zaworu poboru ciepłej wody.





Uruchomienie grzejnika (c.d.)



Rys. 3.1 Regulacja wydajności cieplnej grzejnika

Regulacja obciążenia grzejnika

- Moc cieplna grzejnika regulowana jest za pomocą Pokrętła regulatora strumienia gazu rys. 3.1.
- Pokrętło (1) w pozycji  moc minimalna grzejnika.
- Pokrętło (1) w pozycji  moc maksymalna grzejnika.

Wybór mocy grzejnika


Moc grzewczą grzejnika można ustawić skokowo dla czterech wielkości: pomiędzy 65 % do 100 % mocy znamionowej.

Użytkownik aby utrzymać temperaturę wody na pożądanym poziomie ma możliwość poprzez redukcję mocy grzejnika dopasowanie jej do aktualnych potrzeb.


Dzięki czemu zaoszczędzimy gaz. Proporcjonalna zmiana mocy.

W zakresie ustawionej wartości mocy grzejnika a mocą minimalną (ok. 40 %), jego wydajność zmienia się automatycznie w miarę ilości przepływającej wody, tak aby ilość spalonego gazu była proporcjonalna do ilości podgrzewanej wody. W efekcie grzejnik utrzymuje temperaturę wody na stałym poziomie.

Pobór wody



Rys. 4: Pobór ciepłej wody



Rys. 4.1: Pobór zimnej wody

Pobór ciepłej wody

- Po otwarciu zaworu czerpalnego ciepłej wody niezależnie od położenia punktu poboru wody czy to w pobliżu grzejnika (4) bądź innym miejscu instalacji (11) np. przy umywalce, zlewozmywaku w kuchni, grzejnik uruchamia się automatycznie (zapala się palnik).
- Po zamknięciu zaworu czerpalnego ciepłej wody, w punkcie poboru (4), grzejnik automatycznie wyłącza się z pracy (palnik gaśnie).

☞ W przypadku braku ciepłej wody w punkcie poboru (11) należy sprawdzić czy jest całkowicie otwarty zawór odcinający (12) lub czy bateria jest sprawna.

☞ Następnie należy sprawdzić czy nie jest zatkany filtr w wylewce baterii (10).

Pobór zimnej wody z baterii mieszającej


- Odkręcić zawór czerpalny zimnej wody w punkcie czerpalnym wody w pobliżu grzejnika (5) lub w innym miejscu poboru wody (13).

☞ Sprawdzić przy tym czy zawór odcinający (14) jest całkowicie otwarty.



OBSŁUGA

Regulacja temperatury wody




Regulacja temperatury ciepłej wody

Za pomocą Pokrętki regulatora strumienia wody (regulacja temperatury) (2) można regulować temperaturę ciepłej wody.

- Przez obrót pokrętki w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara: podwyższamy temperaturę.
- Przez obrót pokrętki w kierunku przeciwnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara: obniżamy temperaturę.


W pozycjach pośrednich pokrętki regulatora uzyskujemy pożądane wartości temperatury ciepłej wody.

Wyłączenie grzejnika



Wyłączenie gotowości grzewczej


- W celu wyłączenia grzejnika należy przestawić pokrętko regulatora gazu (1) z położenia gotowości do pracy do położenia skrajnego I (do oporu).
- ☞ W tym położeniu dopływ gazu jest odcięty do palnika.



Zawory odcinające

- Odcięcie zasilania gazu za pomocą zaworu odcinającego (6).
- Odcięcie zasilania wody za pomocą zaworu (7).

Wymiana baterii




Rys. 6: Wymiana baterii



UWAGA: Należy unikać stosowania wyładowanych baterii ze względu na możliwość uszkodzenia grzejnika.

- Wyłączyć grzejnik.
- Otworzyć pojemnik na baterie (8).
- Wyjąć baterie.
- Włożyć nowe baterie zwracając uwagę na ich biegunowość (+ do góry), oraz na termin ich ważności.
- Uruchomić grzejnik.

Zabezpieczenie grzejnika przed zamarznięciem



Rys. 7: Spuszczenie wody z grzejnika

W przypadku wystąpienia zagrożenia zamarznięcia podgrzewacza MAG należy opróżnić go z wody. Należy to zrobić w następujący sposób:

- Zamknąć zawór odcinający gaz (6) oraz zawór odcinający zimnej wody (7).
- Pokrętko regulatora temperatury (2) przestawić w lewo do oporu.
- Jeżeli istnieją zawory do bezpośredniego poboru (4) i (5) należy je całkowicie otworzyć, ewentualnie wykręcić oba korki spustowe (3a i 3b).
- W celu całkowitego opróżnienia grzejnika MAG z wody należy otworzyć wszystkie punkty poboru ciepłej wody, które są podłączone do urządzenia.
- Pozostawiamy otwarte zawory (4) i (5) lub wykręcone korki spustowe (3a i 3b) do czasu, gdy urządzenie będzie przygotowane do eksploatacji i ponownie zostanie napełnione wodą.
- ☞ Przed następnym uruchomieniem należy napełnić grzejnik wodą i odpowietrzyć.



OBSŁUGA

Usterki, konserwacja

Usterki

W przypadku stwierdzenia usterek w pracy grzejnika lub pracy instalacji należy bezwzględnie zasięgnąć rady fachowca.

Nie wolno pod żadnym pozorem samemu próbować naprawy grzejnika lub instalacji.

W przypadku stwierdzenia nieszczelności w instalacji ciepłej wody należy natychmiast zamknąć zawór odcinający zimnej wody.

Uruchomienie grzejnika może nastąpić po usunięciu przez instalatora usterki.

Serwis/obsługa

Warunkiem niezawodnej i długo trwałej eksploatacji grzejnika wody przepływowej MAG, są regularne i fachowo wykonane przeglądy techniczne przez autoryzowane zakłady. Z tego względu proponujemy użytkownikom naszych wyrobów zawarcie stosownej umowy na przeprowadzanie przez serwis regularnych, raz do roku przeglądów technicznych.

Czujnik ciągu kominowego


Podgrzewacz ciepłej wody typu MAG jest wyposażony w czujnik ciągu kominowego.

Jeżeli w przypadku wadliwej instalacji odprowadzenia spalin następuje wypływ spalin do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest podgrzewacz MAG, to wówczas czujnik powoduje wyłączenie grzejnika z pracy.

Po wyłączeniu grzejnika można go ponownie uruchomić po ostudzeniu czujnika ciągu kominowego. Przy ponownym wyłączeniu grzejnika należy zasięgnąć rady instalatora.



Wymiary



Rys. 8: Wymiary


- 1 Przyłącze odprowadzenia spalin
- 2 Obudowa urządzenia
- 3a/b Otwory do zawieszania
- 4 Wziernik
- 6 Przyłącze ciepłej wody - 1/2"
- 7 pokrętko regulatora strumienia wody (regulacja temperatury)
- 8 Przyłącze zimnej wody - 1/2"
- 9 Przyłącze gazu
- 10 Przyłącza zespołu wodnego

	MAG 19/2 RXI
A	706
B	680
C	110/130
D	R 1/2"
E	224
F	351
G	156
H	99
K	605
L	110
M	230
N	142
O	73/91
P	260



INSTALACJA

Ustalenie sposobu zamontowania



Rys. 9: Wymiary przyłączy

Podane wymiary uwzględniają zastosowanie wyposażenia firmy Vaillant.

- 3 Przyłącze ciepłej wody R 1/2"
- 5 Przyłącze gazu (zob. tabela wymiarów),
- 6 Przyłącze zimnej wody R 1/2"

Rysunek pokazuje sposób oraz typy przyłączy dla instalacji:

- A** Instalacji podtynkowej
- B** Instalacji nadtynkowej

Podane wymiary uwzględniają zastosowanie wyposażenia firmy Vaillant.

- Po ustaleniu miejsca lokalizacji grzejnika oraz punktów poboru wody i gazu, należy zamontować przyłączy do instalacji wodnej i gazowej.


W przypadku stosowania rur miedzianych należy stosować się do zaleceń producenta.

Typ grzejnika	Przyłącze	a	b	c
MAG 19/2 RXI	R 1/2"	142	135	150

Wposażenie dodatkowe

Pełny przegląd wyposażenia dodatkowego dla grzejników wody przepływowej typu: MAG znajduje się w cenniku wyrobów firmy Vaillant.

Montaż regulatora ciśnienia




Przed powieszeniem urządzenia na ścianie należy zamontować regulator ciśnienia (8) na króćcu 1/2".

- 1 Króciec pomiaru ciśnienia
- 7 Pokrętko regulacji temperatury
- 8 Regulator ciśnienia



INSTALACJA

Montaż zaworu gazowego odcinającego oraz przyłączy do instalacji wodnej (instalacja podtynkowa)



Rys. 10: Zawór odcinający gazowy


- 5 Zawór odcinający gazu
- 5a Rozeta
- 5b Śrubunek

Montaż zaworu odcinającego gazowego

Poniżej podano opis montażu zaworu przy instalacji podtynkowej. Przy instalacji nadtynkowej należy stosować dodatkowe wyposażenie.

Grzejnik na gaz ziemny

- W przewód gazowy szczelnie wkręcić zawór odcinający gazu (5), zachowując 50 milimetrový odstęp od ściany (otynkowanej lub pokrytej glazurą) używając do tego odpowiedniej rozety (5a).
- W razie konieczności, pomiędzy przyłączy gazu w ścianie oraz zawór odcinający, wkręcić złączkę przedłużającą.



Rys. 10.1: Podłączenie do instalacji wodnej

- 3 Przyłącze ciepłej wody
- 6 Przyłącze zimnej wody z zaworem odcinającym
- 15a Rozety


Montaż podłączeń instalacji wodnej

Jeżeli nie przewidziano zdalnego poboru wody, to zbędny jest montaż przyłączy wody ciepłej (3) i należy przyłączy wylotu ciepłej wody zaślepić.

- Przyłączy zimnej wody z zaworem odcinającym (6) oraz ciepłej wody (3) należy podłączyć do instalacji wodnej (podtynkowej) z wykorzystaniem rozet (15a). W razie konieczności skrócić gwinty podłączeń.
- Przyłączy instalacji wodnej do podłączenia grzejnika (zespół wodny) wyprowadzić poziomo z rozstawem 70 mm.
- W przypadku wykonanej instalacji z dużym odstępem od ściany, należy zastosować adapter nr kat. 9059 dla wyrównania różnicy długości 25 mm.



Montaż grzejnika



Rys. 11: Wymiary

- 6 Przyłącze ciepłej wody/ naścienne/
- 8 Przyłącze zimnej wody/ naścienne/


Zawieszenie grzejnika

Po wyborze miejsca zamontowania grzejnika na ścianie, dla ustalenia miejsca wykonania otworów należy zastosować szablon montażowy. Do zawieszenia grzejnika na ścianie należy stosować: haki, wieszaki, ewentualnie śruby mocujące.

- Złączki przyłącza gazowego należy zdemontować z kurka gazowego i szczelnie zamocować na przyłączy gazowym grzejnika.

MAG	19/2 RXI
K	605

Podłączenie grzejnika do instalacji gazowej i wodnej



Rys. 12: Podłączenie grzejnika

- A Gaz ziemny
- 3 Przyłącze ciepłej wody
- 5 Zawór odcinający gazu
- 5b Śrubunek
- 6 Przyłącze zimnej wody wraz z zaworem odcinającym
- 9 Przyłącze gazu
- 20 Zespół wodny grzejnika


Grzejnik na gaz ziemny

- Podłączenie grzejnika wykonać z zastosowaniem śrubunku (5b) oraz zaworu odcinającego gazu (5).

Wszystkie grzejniki

Podłączenie grzejnika do instalacji wodnej (6 i 3) należy wykonać bezpośrednio do zespołu wodnego grzejnika (20).

Podłączenie grzejnika do istniejącej instalacji gazowej i wodnej



Rys. 13: Podłączenie do istniejącej instalacji

- 5 Zawór odcinający gazu
- 9 Przyłącze gazowe do grzejnika
- 30 Złączka redukcyjna


- W przypadku podłączenia grzejnika do istniejącej instalacji gazowej z większymi średnicami przewodu gazowego należy zastosować dołączoną do zestawu złączkę redukcyjną (zależy od kraju zastosowania) (30) pomiędzy zaworem odcinającym gazu (5) a przyłączem na grzejniku (9).

MAG	19/2 RXI
D	R 3/4"
d	R 1/2"



INSTALACJA

Zakładanie obudowy grzejnika



Rys. 13.1: Zakładanie obudowy grzejnika

- 1 Pokrętko regulatora strumienia wody (regulacja temperatury)
- 2 Nakrętka nasadowa
- 3 Trzpień regulatora temperatury wody
- 4 Mocowanie
- 5 Pokrętko regulatora gazu
- 6 Uchwyty na obudowie

Montaż obudowy grzejnika

W celu założenia obudowy grzejnika należy:

- Ściągnąć pokrętko regulatora temperatury (1) z trzpienia (3) oraz pokrętko regulatora gazu (5).
- Zawiesić obudowę grzejnika od góry na obu uchwytych (4) na ścianie, a następnie wcisnąć od dołu w zaczepy na ramie.
- Dokręcić nakrętki (2), a następnie założyć z powrotem pokrętko regulatora gazu (5), oraz pokrętko regulatora strumienia i temperatury wody (1).



REGULACJA WYDAJNOŚCI

Nastawy fabryczne

Tabela nastaw fabrycznych grzejnika

Przystosowanie grzejnika do spalania	Gazu ziemnego
Oznaczenie na tabliczce znamionowej	GZ 50 20 mbar
Liczba Wobbego	50 MJ/m ³


Kontrola wstępna

Podane na tabliczce znamionowej rodzaje gazu z jakimi może pracować grzejnik należy porównać z rodzajem gazu dostępnego w lokalnej sieci.


A Występuje zgodność liczby Wobbego lokalnego gazu z fabryczną wartością liczby Wobbego

- Przeprowadzić kontrolę ciśnienia w dyszach wg opisu podanego w instrukcji.

Kontrola ciśnienia gazu w dyszach



Rys. 16: Kontrola ciśnienia gazu



Rys. 16.1: Kontrola nastaw

- 1 Króciec do pomiaru ciśnienia gazu w palniku podczas pracy urządzenia.
- 5 Pokrętko regulatora gazu
- 7 Pokrętko regulatora temperatury wody
- 8 Regulator ciśnienia

Kontrola ciśnienia gazu w dyszach polega na sprawdzeniu ciśnienia zasilania. W tym celu należy:

- Odkręcić wkręt króćca pomiarowego, jednak nie wykręcając go całkowicie.
- Podłączyć manometr U-rurkę.
- Uruchomić urządzenie w sposób opisany w instrukcji obsługi i otworzyć kurek poboru ciepłej wody.
- Zmierzyć ciśnienie zasilania gazu.
- Wartość ciśnienia zasilania gazu powinna być w zakresie: 16 ÷ 25 mbar dla gazu ziemnego GZ 50.

☞ W przypadku ciśnienia zasilania, którego wartość nie mieści się w podanych granicach nie wolno uruchamiać grzejnika. W przypadku, gdy nie ma możliwości usunięcia nieprawidłowości należy powiadomić Zakład Gazowniczy. Jeżeli ciśnienie zasilania gazu znajduje się poza podanymi zakresami, to wówczas nie wolno wykonywać żadnych regulacji ani uruchamiać urządzenia do momentu usunięcia przyczyny.

- W przypadku niemożności usunięcia błędu należy powiadomić Zakład Gazowniczy oraz wyłączyć urządzenie.
- Odtąć manometr U-rurkę.
- Ponownie wkręcić wkręt króćca pomiarowego.



Kontrola zużycia gazu grzejnika

Upewnić się, że w trakcie przeprowadzania kontroli nie będą eksploatowane żadne inne urządzenia gazowe.

Następnie należy kolejno:

- Obrócić regulator temperatury (7) do oporu w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
- Uruchomić grzejnik w sposób opisany w instrukcji obsługi. Pokrętko regulacji mocy (5) ustawić na wartość maksymalną.
- Otworzyć zawór czerpalny ciepłej wody.

- Sprawdzić przepływ gazu z wartościami podanymi w tabeli (następna strona) w l/min. za pomocą gazomierza.

☞ Odczytać wartości na gazomierzu na początku oraz na końcu pomiaru (po upływie 5 minut) i porównać z tabelą. Dopuszcza się tolerancję: ($\pm 5\%$ dla gazów ziemnych II-giej grupy.

☞ Przy większych odchyłkach należy sprawdzić wielkość zastosowanych dysz, patrz tabela (następna strona). Gdy nie uda się wyjaśnić zbyt dużej odchyłki należy powiadomić serwis firmowy. Nie wolno uruchamiać grzejnika.

- Wyłączyć grzejnik.

Kontrola działania grzejnika

- Uruchomić urządzenie.
- Sprawdzić szczelność połączeń.
- Sprawdzić prawidłowość odprowadzenia spalin do komina.
- Skontrolować działanie czujnika ciągu kominowego; patrz wskazówki zawarte na stronie 26.
- Sprawdzić zapłon i stabilność płomienia palnika głównego.

- Sprawdzić wszystkie elementy regulacyjne i sterujące grzejnika pod kątem prawidłowości nastaw i funkcjonowania.

Obowiązki instalatora instruktaż użytkownika

Należy przyszłego użytkownika poinformować o obsłudze i funkcjonowaniu grzejnika. Należy przy tym:

- Zaznajomić użytkownika z wymogami bezpiecznej pracy urządzenia (w zakresie wentylacji, odprowadzania spalin);
- Zaznajomić klienta z obsługą urządzenia i przekazać mu instrukcję.

- Wskazać na konieczność regularnego przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji.



REGULACJA WYDAJNOŚCI

Tabela zastosowanych dysz oraz ilości spalanego gazu

Rodzaj gazu	Wartość opałowa		Oznaczenie dysz	Wielkość przepływu gazu m ³ /h
	kWh/m ³	MJ/m ³		
			Dysze palnika 19/2 RXI	MAG 19/2 RXI
Gaz ziemny GZ 50	9,45	34,02	150	2,12

Tabela nastaw ciśnienia w dyszach

	Oznaczenie	Liczba Wobbe'go MJ/m ³	Ciśnienie w dyszach przy wydajności nominalnej MAG 19/2 RXI
Gaz ziemny	GZ 50	50	4,0



Czujnik ciągu kominowego


Grzejniki ciepłej wody użytkowej typu: MAG są wyposażone w czujnik ciągu kominowego. Przy niesprawnym układzie odprowadzenia spalin, tj. wypływie spalin do pomieszczenia, następuje wyłączenie awaryjne grzejnika.

Kontrola działania czujnika ciągu kominowego


- Zamknąć odpływ odprowadzenia spalin.
- Uruchomić grzejnik.
- Grzejnik powinien się w ciągu dwóch minut automatycznie wyłączyć.
- Po wychłodzeniu czujnika ciągu (w ciągu kilku minut) można z powrotem uruchomić grzejnik przez ponowne otwarcie zaworu czerpalnego.

Po kilkakrotnym awaryjnym wyłączeniu grzejnika przez czujnik ciągu kominowego należy wyłączyć go i skontrolować układ odprowadzenia spalin.

Usuwanie usterek w przypadku wyłączenia przez wyłącznik bezpieczeństwa



Rys. 17: Umiejscowienie ogranicznika temperatury



Rys. 18: Ogranicznika temperatury

Urządzenie wyposażone jest w temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa STB, który w razie przegrzania grzejnika uniemożliwia dalszą pracę urządzenia.

W przypadku zadzięcia wyłącznika bezpieczeństwa STB przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy skontrolować działanie i szczelność instalacji gazowej i wodnej, i w razie konieczności przeprowadzić naprawę korzystając z oryginalnych części zamiennych firmy Vaillant.

W razie nie przeprowadzenia kontroli lub naprawy może dojść do ulatniania się nie spalonego gazu i do nieszczelności w instalacji wodnej.

W celu odblokowania wyłącznika STB należy wcisnąć kołek (patrz ilustracja rys. 18).



Przeprowadzanie kontroli i naprawy urządzenia oraz odblokowanie wyłącznika jest zastrzeżone wyłącznie dla autoryzowanego specjalistycznego zakładu rzemieślniczego z uprawnieniami.



Kontrola działania

Po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych należy skontrolować grzejnik pod względem prawidłowości działania.

W tym celu należy kolejno:

- Uruchomić urządzenie.
- Sprawdzić szczelność połączeń.
- Sprawdzić prawidłowość odprowadzenia spalin do komina.
- Skontrolować działanie czujnika ciągu kominowego.
- Sprawdzić zapłon i stabilność płomienia palnika głównego.
- Wszystkie pozostałe elementy urządzenia, sterujące i nadzorujące, należy sprawdzić pod kątem prawidłowości nastawienia i prawidłowości funkcjonowania.
- Jeżeli urządzenie zostanie wyłączone, to po okresie krótszym niż 60 sekund powinien zadziałać gazowy zawór bezpieczeństwa (odcięcie), który sterowany jest prądem termoelektrycznym.



DANE TECHNICZNE

Kontrolę spadku ciśnienia w urządzeniu należy sprawdzić przy całkowicie otwartym zaworze czterpalnym oraz przy uwzględnieniu przewodów przed i za urządzeniem.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.

- 1) wartość opałowa gazu w warunkach: 288 K, 325 kPa, suchy.
- 2) przy odległym poborze wody należy uwzględnić spadek ciśnienia wody na przewodach przyłączeniowych.

UWAGA:

Kontrolę spadku ciśnienia w urządzeniu należy sprawdzić przy całkowicie otwartym zaworze czterpalnym oraz przy uwzględnieniu przewodów przed i za urządzeniem.

MAG	19/2 RXI	J.m.
Nominalana moc cieplna grzejnika	17,4	kW
Moc palnika	20,0	kW
Zakres regulacji mocy grzejnika	7,7-17,4	kW
Minimalna moc cieplna	7,7	kW
Zużycie gazu GZ 50 ($H_{UB}=32,9 \text{ MJ/m}^3$) ¹⁾	2,12	m ³ /h
Ciśnienie zasilania gazu ziemnego GZ 50	2,0	kPa
Wymagany ciąg kominowy	1,5	Pa
Strumień masy spalin przy: Nominalnej mocy cieplnej	52	kg/h
Minimalnej mocy cieplnej	48	kg/h
Temperatura spalin przy: Nominalnej mocy cieplnej	195	°C
Wydatek ciepłej wody przy nastawach regulatora temperatury		
Temperatura maksymalna	2,3-5,5	l/min
Temperatura minimalna	7,7-11,0	l/min
Wymagane min. ciśnienie wody przy nastawie regulatora temperatury ²⁾		
Temperatura maksymalna	0,35	bar
Temperatura minimalna	1,0	bar
Maksymalne ciśnienie zasilania	6	bar
Ciężar ok.	13	kg
Poziom hałasu	58	dB

10.002.734 PL



Vaillant Sp. z o.o.

Mościska k/Warszawy 26A, Skr. poczt. 70, 01-922 Warszawa 118
 Biuro - Tel./fax: (022) 7522072 · 5, Serwis - Tel./fax: (022) 7522076 · 7
 E-mail: vaillant@it.com.pl